

Installationsanleitung

für ein optimales Kabel-HD-TV-Erlebnis

Folgen Sie bitte dieser Anleitung um Ihre SmartCard sowie das CI+ Modul optimal an Ihrem eigenen TV-Gerät zu installieren.

Schrittweise Anleitung

1. Nach Erhalt der SmartCard sollten Sie die Aktivierung innerhalb von den ersten fünf Tagen durchführen. Schieben Sie dazu bitte die SmartCard in das CI+ Modul (**Abbildung siehe unten**), damit die SmartCard richtig positioniert ist.
2. Anschließend stecken Sie das CI+ Modul mit der integrierten SmartCard in den dafür vorgesehenen Schacht Ihres ausgeschalteten TV-Geräts ein.
3. Schalten Sie jetzt Ihr TV-Gerät ein. Starten Sie gemäß der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts den Sendersuchlauf. Wichtig dabei ist, dass Sie beim Sendersuchlauf auf das Kabel Signal (DVB-C) schalten. Die Sender werden dabei neu sortiert.
4. Nach Abschluss des Sendersuchlaufs wählen Sie den Kanal ProSieben MAXX HD (786MHz) aus. Dann beginnt automatisch die Freischaltung Ihrer SmartCard. Achtung: Dieser Vorgang kann bis zu zwei Stunden in Anspruch nehmen, bitte unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht, ansonsten muss dieser wiederholt werden.
Hinweis: Finden Sie mehrere Sender mit dem Namen ProSieben MAXX HD, wählen Sie bitte den Sender aus, in dem die Zahl Sieben ausgeschrieben ist.
5. Die Installation der SmartCard sowie dem CI+ Modul ist damit erfolgreich abgeschlossen.



SmartCard (gelb) in Pfeilrichtung vollständig in das **CI+Modul M7** einfügen. (Abb. kann abweichen)

Hinweis: Konnten Sie die Installation nicht innerhalb der ersten fünf Tage nach Erhalt Ihrer SmartCard sowie dem CI+ Modul durchführen, erlischt das Freischaltungssignal. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an unsere Störungshotline unter der Telefonnummer: 04331 · 209-767.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem M7-TV-Angebot!